



## ウインカーリレー取付位置図



- ① 運転席側足元上方
  - ② 運転席側ヒューズ/リレーボックス・運転席側足元右側
  - ③ メーターパネル奥
  - ④ 助手席側ヒューズ/リレーボックス・助手席側足元左側
  - ⑤ センターコンソール奥
- ※ 純正リレーの位置情報は目安です。実際の位置は直接車両でご確認ください。

## 簡単ハイフラキャンセラー取付位置図



- ⑥ ヘッドランプユニット裏またはウインカーランプ裏
  - ⑦ ヘッドランプ下
  - ⑧ フロントバンパー裏
  - ⑨ テールランプ裏
- ※ ウインカーコネクターの位置は目安です。実際の位置は直接車両でご確認ください。  
また、ヘッドランプやバンパーを取り外す必要がある車両もあります。

# DAIHATSU

車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	
COO	H18.5~H25.1	M40#S/M411S	○	—	4	タイプ1	6	
MAX	H13.10~H17.12	L95#S/L96#S	○	—	2	—	—	
YRV	H12.8~H17.8	M20#G/M211G	○	—	2	—	—	
アトレー	H11.1~H17.5	S220V/S230V/S220G/S230G	—	○	2	—	—	
アトレー ワゴン	H18.4~H27.4	S32#G/S33#G	○	—	2	タイプ1	6	
アトレー ワゴン	H27.4~	S32#G/S33#G	○	—	2	—	—	
アルティス	H13.9~H18.1	ACV3#N	○	—	2	タイプ1	6	
アルティス	H18.1~H22.2	ACV4#N	○	—	3	タイプ1	6	
アルティス	H24.5~H29.7	AVV50N	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
アルティス	H29.7~	AXVH70N	—	—	電子リレー	—	—	※1 リヤハロゲンタイプ
ウェイク	H26.11~	LA700S/LA710S	—	—	電子リレー	—	—	※1
エッセ	H17.12~H23.9	L235S/L245S	○	—	2	タイプ1	6	ハロゲンヘッドライト車
エッセ	H17.12~H23.9	L235S/L245S	○	—	2	—	—	キセノンヘッドライト車
オブティ	H10.11~H14.8	L80#S/L810S	—	○	2	—	—	
キャスト	H27.9~	LA250S/LA260S	—	—	電子リレー	タイプ1	6	ハロゲンヘッドランプ仕様
キャスト	H27.9~	LA250S/LA260S	—	—	電子リレー	—	—	※1 LEDヘッドランプ仕様
コペン	H14.5~H24.9	L880K	○	—	2	—	—	
コペン	H26.6~	LA400K	—	—	電子リレー	—	—	※1
ストーリーア	H10.2~H16.6	M10#S/M11#S	○	—	1	—	—	
ソニカ	H18.6~H21.5	L405S/L415S	—	—	電子リレー	—	—	※1
タント	H15.11~H19.11	L350S/L360S	○	—	2	タイプ1	6	
タント	H19.12~H25.10	L375S/L385S	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
タント	H25.10~	LA600S/LA610S	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
タントカスタム	H15.11~H19.11	L350S/L360S	○	—	2	タイプ1	6	
タントカスタム	H19.12~H25.10	L375S/L385S	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
タントカスタム	H25.10~	LA600S/LA610S	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
タントエグゼ	H21.12~H26.10	L455S/L465S	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
タントエグゼカスタム	H21.12~H26.10	L455S/L465S	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
テリオス	H14.1~H17.12	J10#G /J122G	○	—	2	—	—	
トール	H28.11~	M900S/M910S	—	—	電子リレー	—	—	※1 ハロゲンヘッドランプ仕様
トール	H28.11~	M900S/M910S	—	—	電子リレー	タイプ1	6	LEDヘッドランプ仕様
ネイキッド	H13.10~H16.4	L750S/L760S	○	—	2	—	—	
ハイゼットキャディ	H28.6~	LA700V/LA710V	—	—	電子リレー	—	—	※1
ビーゴ	H18.1~H28.3	J200	○	—	1	—	—	
ブーン	H16.9~H22.2	M30#S/M31#S	○	—	4	—	—	
ブーン	H22.2~H28.4	M60#S/M610S	—	—	電子リレー	—	—	※1
車種	年式	型式	No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	注意
			ウインカーリレー			キャンセラー		

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗 (No.23) をご使用ください。

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。

# DAIHATSU

車種	年式	型式	ウインカーリレー			キャンセラー		注意
			No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	
ブーン	H28.4~	M700S/M710S	—	—	電子リレー	—	—	※1
ブーンルミナス	H20.12~H24.3	M502G/M512G	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ミゼットII	H8.4~H13.7	K100C/K100P	—	—	未確認	—	—	※1
ミラ	H6.9~H10.9	L500S/L510S	—	○	1	—	—	
ミラ	H10.10~H12.10	L700S/L710S	—	○	1	—	—	
ミラ	H12.10~H14.12	L700S/L710S	○	—	1	—	—	
ミラ	H14.12~H19.12	L250S/L260S	○	—	4	—	—	
ミラ	H18.12~	L275S/L285S	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ミラ アヴィ	H14.12~H18.11	L250S/L260S	○	—	4	—	—	
ミラ イース	H23.9~H29.5	LA300S/LA310S	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ミラ イース	H29.5~	LA350S/LA360S	—	—	電子リレー	—	—	※1
ミラ カスタム	H18.12~H25.2	L275S/L285S	—	—	電子リレー	—	—	※1
ミラ ココア	H21.8~	L675S/L685S	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ミラ ジーノ	H11.3~H16.11	L700S/L710S	—	○	2	—	—	
ミラ ジーノ	H16.11~H21.4	L650S/L660S	○	—	4	タイプ1	6	
ムーヴ	H7.8~H10.12	L60#S/L610S	—	○	2	—	—	
ムーヴ	H10.10~H14.9	L90#S/L910S	○	—	1	—	—	
ムーヴ	H14.10~H18.9	L15#S/L160S	○	—	4	—	—	
ムーヴ	H18.10~H22.11	L175S/L185S	—	—	電子リレー	—	—	※1
ムーヴ	H22.12~H24.12	LA100S/LA110S	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ムーヴ	H24.12~H26.12	LA100S/LA110S	—	—	電子リレー	—	—	※1
ムーヴ	H26.12~	LA150S/LA160S	—	—	電子リレー	—	—	※1
ムーヴカスタム	H10.10~H14.9	L90#S/L910S	○	—	1	—	—	
ムーヴカスタム	H14.10~H18.9	L15#S/L160S	○	—	4	—	—	
ムーヴカスタム	H18.10~H22.11	L175S/L185S	—	—	電子リレー	—	—	※1
ムーヴカスタム	H22.12~H24.12	LA100S/LA110S	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ムーヴカスタム	H24.12~H26.12	LA100S/LA110S	—	—	電子リレー	—	—	※1
ムーヴカスタム	H26.12~	LA150S/LA160S	—	—	電子リレー	—	—	※1
ムーヴキャンパス	H28.9~	LA800S/LA810S	—	—	電子リレー	—	—	※1 ハロゲンヘッドランプ仕様
ムーヴキャンパス	H28.9~	LA800S/LA810S	—	—	電子リレー	タイプ1	6	LEDヘッドランプ仕様
ムーヴ コンテ	H20.8~H29.3	L575S/L585S	—	—	電子リレー	タイプ1	6	
ムーヴ コンテカスタム	H20.8~H29.3	L575S/L585S	—	—	電子リレー	—	—	※1
ムーヴ ラテ	H16.8~H21.4	L550S/L560S	○	—	4	タイプ1	6	
メビウス	H25.4~H26.10	ZVW41N	—	—	電子リレー	タイプ1	8	前期車両
メビウス	H26.11~	ZVW41N	—	—	電子リレー	—	—	※1
車種	年式	型式	No.16/ER-01	No.17	取付位置	タイプ	取付位置	注意
			ウインカーリレー			キャンセラー		

※1 ハイフラッシュ制御にはValenti ウインカーハイフラッシュ&電球切れ警告防止抵抗をご使用ください。

・ウインカーリレー/キャンセラーの取付位置情報は目安です。実際の位置はお車でご確認ください。

・リレーの交換は専門の知識と技術を要する場合があります。