



ウインカーリレー取付位置図



- ① 運転席側足元上方
 - ② 運転席側ヒューズ/リレーボックス・運転席側足元右側
 - ③ メーターパネル奥
 - ④ 助手席側ヒューズ/リレーボックス・助手席側足元左側
 - ⑤ センターコンソール奥
- ※ 純正リレーの位置情報は目安です。実際の位置は直接車両でご確認ください。

簡単ハイフラキャンセラー取付位置図



- ⑥ ヘッドランプユニット裏またはウインカーランプ裏
 - ⑦ ヘッドランプ下
 - ⑧ フロントバンパー裏
 - ⑨ テールランプ裏
- ※ ウインカーコネクターの位置は目安です。実際の位置は直接車両でご確認ください。
また、ヘッドランプやバンパーを取り外す必要がある車両もあります。

